Mode d'emploi simplifié pour le réglage des volumes de tasses ES-100 et ES-80

Machine en fonction, appuyer sur la touche (M)

Pour la ES-100 ou pour la ES-80

Puis laisser le doigt appuyé sur la touche que vous désirez modifier jusqu'au niveau souhaité.

Relâcher le doigt et appuyer à nouveau sur la touche (M) pour confirmer la mémorisation.

Réglage terminé!

Vous pouvez maintenant vérifier le niveau qui est à présent réglé.